



BLUETOUCH.

BAGR

BLUETOUCH BAGR PRO DĚTI
BLUETOUCH EXCAVATOR FOR KIDS

UŽIVATELSKÝ MANUÁL USER GUIDE



Specifikace

Bagr pro děti	
Parametry baterie	12 V/12 Ah
Vhodné pro věk	3 – 8 let
Maximální nosnost	30 kg
Rozměry	130 × 58 × 83 cm
Rychlost	2 – 5 km/h
Výdrž baterie	Po úplném nabití (asi 8–12 hodin) 1–2 hodiny nepřetržitého provozu
Parametry nabíječky	vstup AC 110–240 V; výstup DC 12 V–1 A/1.5 A/24 V–1 A/1.5 A
Pojistka	Samočinná pojistka


Upozornění

Před použitím si důkladně přečtěte tento návod. Obsahuje důležité informace, které je třeba dodržovat. Uchovávejte ho na bezpečném místě pro případné budoucí použití. Nedodržení pokynů může ohrozit bezpečnost dětí.

- Ujistěte se, že hračka je vždy používána pod dozorem dospělé osoby.
- Tato hračka není určena k použití v dopravě ani na veřejných silnicích.
- Vyhněte se používání ve vlhkém či mokrém prostředí.




Obsah balení – schéma součástí



Návod k sestavení



Krok 1 Podvozkové spojovací pilíře kabiny (šroub M3.5 × 12, 16 ks)

- Odmontujte šrouby na vyznačených místech.
- Protáhněte zástrčku kabelu vedoucí z motoru čtvercovým otvorem v kabině
- Připevněte všechny 4 podvozkové spojovací pilíře pomocí 16 šroubů k tělu kabiny




Krok 2 Podvozek (šroub M3.5×12, 16 ks)


- a) Odmontujte šrouby na zvýrazněných místech
- b) Připevněte podvozek ke kabině šrouby
- c) Propojte podvozek s motorem pomocí zástrček s příslušnými konektory

**Krok 3 Zadní nárazník (šroub M4×12, 2 ks)****Krok 4 Přední radlice a manipulační kolečka**

- šroub M3×12, 8 ks
- šroub M4×12, 4 ks
- matice M8, 1 ks
- podložka M8, 1 ks




Krok 5 Rameno se lžící a ovládací joysticky
 matice M8, 1 ks
 podložka M8, 1 ks



Krok 6 Baterie a sedadlo
Krok 7 Kufr

šroub M3,5×12, 2 ks



Popis ovládacích prvků





Schéma ovládání ramene



Dálkový ovladač

Párování ovladače s bagrem

UPOZORNĚNÍ:

Dálkový ovladač je třeba párovat již před prvním použitím a po každé výměně baterií.

1. Vypněte bagr.

Stiskněte a držte tlačítko „Code“ na dálkovém ovladači.

2. Zapněte bagr. LED diody na ovladači začnou blikat.

3. Spárováno.


Stavové kontrolky indikující rychlost vozidla:

1 LED: Nízká rychlost

2 LED: Střední rychlost

3 LED: Vysoká rychlost

Pokud stisknete tlačítko Brzda, všechny LED diody se rozblíkají.




Bezpečnostní upozornění

1. Dosah dálkového ovladače od autíčka je 10 m. Nevzdalujte se od autíčka na větší vzdálenost.
2. Dálkový ovladač smí používat pouze dospělé osoby. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
3. Předtím, než dětem povolíte hraní s bagrem, sami si pečlivě přečtěte návod a ovládání bagru si sami vyzkoušejte.
4. Nikdy nejezděte s bagrem na silnicích, poblíž vody nebo v dopravním provozu.
5. Při hraní by měly děti používat ideálně i helmu.
6. Zabraňte navlhnutí dálkového ovladače, aby nedošlo k poškození vodičů.
7. Používejte shodný typ baterií a vyhněte se kombinaci starých a nových kusů baterie.
8. Pokud dálkový ovladač nebudete déle používat, vyjměte z něj baterie.
9. Dbejte na to, aby dálkový ovladač nespádl z výšky na zem.
10. Zkontrolujte správnou polaritu zapojení vložené baterie v bagru.
11. Nabíjet baterii smí pouze dospělá osoba.
12. Vyřazené baterie ekologicky zlikvidujte.
13. Bagr není určen pro děti mladší 3 let.
14. Pokud se dosah dálkového ovladače sníží pod 3 metry, je čas na výměnu baterií.
15. Před nabíjením důkladně zkontrolujte stav nabíječky.
16. Při jízdě s bagrem dbejte na to, aby nebyl převržen. Předejděte rovněž srážce s osobou či zvířetem.
17. Bagr je určen pouze pro použití jedním dítětem. Nepřetěžujte bagr! Nejvyšší doporučená nosnost je 30 kg!

Nabíjení

S ohledem na bezpečnost dětí je důležité zajistit, aby nabíjení bagru prováděly pouze dospělé osoby. Nabíjecí konektor naleznete v přední dolní části sedadla. Postupujte podle ilustrace, která je součástí návodu k obsluze. Pokud výkon bagru začne klesat, je čas dobít baterii. Baterii nabíjejte ideálně po dobu 8-12 hodin, avšak maximálně 20 hodin. Před nabíjením se ujistěte, že je bagr vypnutý. Potom zastrčte konektor nabíječky do zdířky pro nabíjení bagru a až poté nabíječku zapojte do elektrické zásuvky.



POZNÁMKA:

Samočinná pojistka má hodnotu 20/23 A

Výměna pojistky

1. Pokud je nutné vyměnit pojistku, nejprve odstraňte sedadlo, poté vyjměte samočinnou pojistku, a nakonec ji nahraďte novou.
2. Tento výrobek používá obnovitelnou pojistku proti přetížení. Pokud proud přesáhne příliš vysokou hodnotu, automaticky se přeruší dodávka elektrické energie a během 5–10 sekund se dodávka proudu opět automaticky obnoví.
3. Pro zajištění nepřetržité dodávky elektrické energie je nezbytné, aby tento výrobek nebyl přetěžován nad rámec jeho kapacitních limit. Zajistěte, aby zátěž nepřekročila doporučené hodnoty specifikované výrobcem. Předejdete tím možnému vyhození pojistky a následnému přerušení dodávky elektrické energie.

Důležité upozornění k nabíjení

1. Používejte pouze nabíječku a baterii dodanou výrobcem.
2. Vyhněte se kombinaci starých a nových baterií nebo různých typů baterií.
3. Zabraňte zkratování baterií.
4. Dodržujte správnou polaritu při zapojení baterie a její řádné uložení.
5. Před nabíjením pečlivě zkontrolujte stav nabíječky, baterie a konektoru. Pokud zjistíte poškození, nepoužívejte je.
6. Lehké zahřátí během nabíjení je normální, avšak výrazné zvýšení teploty může signalizovat problém s nabíječkou, baterií nebo vnitřním obvodem.
7. Zajistěte baterii tak, aby nedošlo k jejímu vypadnutí při náhodném převrácení bagru.
8. Použité baterie likvidujte odpovědně a recyklujte je.
9. Pokud nebude výrobek delší dobu používán, uložte jej zcela nabitý na bezpečné a suché místo a jednou měsíčně jeho baterii dobijte. Prodloužíte tak její životnost a vyhněte se poškození baterie.
10. Nabíječky nejsou určeny pro hraní, udržujte je mimo dosah dětí.

Údržba

1. Před uvedením do provozu zkontrolujte hlavní části bagru, zda nedošlo k poškození. Pokud něco není v pořádku, výrobek nepoužívejte.
2. Občas promažte kovové části, předejete tak vzniku rzi.
3. Bagr skladujte v bezpečné vzdálenosti od zdroje tepla a slunečního světla. Nepoužívejte za deště.
4. Držte bagr mimo zdroj vysokých teplot, aby se nezdeformovaly jeho plastové části. Vyvarujte se rovněž nabíjení baterie v blízkosti hořlavých materiálů.
5. Po každém použití nabíjte baterii a pravidelně ji dobíjejte, abyste prodloužili její životnost.
6. Čištění povrchu bagru provádějte jemným hadříkem spolu s neagresivním čisticím prostředkem. Nemýjte ho proudem vody a nepoužívejte mýdlo.
7. Pokud bagr nepoužíváte, vždy jej vypněte.
8. Používejte pouze pojistky odpovídajících parametrů.
9. Neprovádějte sami neodborné úpravy nebo opravy bagru. Vždy se raději obraťte na odborníka.
10. Používejte bagr pouze tak, jak je uvedeno v tomto manuálu.
11. Zabraňte zkratu baterií a nedobíjejte baterie, které k tomu nejsou určené.
12. Dobíjecí baterie nabíjejte pod dohledem dospělé osoby.
13. Vyřazené baterie ekologicky likvidujte takovým způsobem, aby k nim neměly přístup děti.
14. Pokud bagr nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii a uschovejte ji mimo dosah dětí.



Prohlášení o shodě

Bluetouch s.r.o., výrobce tohoto elektrického auta pro děti, tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje příslušné ustanovení směrnic EU, stejně jako harmonizované a národní normy, ustanovení a nařízení vlády.

Toto prohlášení o shodě je založeno na následujících normách a certifikátech, ověřených testovacími zprávami vydanými společností Intertek Testing Services Shanghai.

Zařízení splňuje požadavky podle následujících standardů nebo specifikací:

EN IEC 55014-1:2021:

Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na domácí spotřebiče, elektrické nářadí a podobná zařízení Část 1: Emise

EN IEC 55014-2:2021:

Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na domácí spotřebiče, elektrické nářadí a podobná zařízení Část 2: Imunita – Standard pro rodinu výrobků

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-2: Limity – Limity pro harmonické proudy (vstupní proud zařízení ≤ 16 A na fázi)

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Limity – Omezení změn napětí, kolísání napětí a blikání v elektrizačních soustavách s veřejným nízkým napětím, pro zařízení s označeným proudem ≤ 16 A na fázi a nepodléhající podmíněnému připojení

BS EN IEC 55014-1:2021:

Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na domácí spotřebiče, elektrické nářadí a podobná zařízení Část 1: Emise

BS EN IEC 55014-2:2021:

Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na domácí spotřebiče, elektrické nářadí a podobná zařízení Část 2: Imunita – Standard pro rodinu výrobků

BS EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-2: Limity – Limity pro harmonické proudy (vstupní proud zařízení ≤ 16 A na fázi)

BS EN 61000-3-3:2013+A2:2021:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Limity – Omezení změn napětí, kolísání napětí a blikání v elektrizačních soustavách s veřejným nízkým napětím, pro zařízení s označeným proudem ≤ 16 A na fázi a nepodléhající podmíněnému připojení

Petr Novák

V Praze, 31. května 2024



Likvidace

Prosíme, nevyhazujte toto elektrické autíčko do běžného komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách značí, že se jedná v případě vyřazení o elektrické a elektronické zařízení (WEEE) podléhající směrnici 2012/19/EU. Pro bezpečnou likvidaci je nezbytné odevzdat jej k recyklaci v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady elektrických a elektronických zařízení. Stejně tak, prosíme, nevyhazujte použité baterie a akumulátory do běžného odpadu. Můžete je odevzdat do sběrného dvora nebo zpět prodejci, který vám poskytne další informace o recyklaci a správné likvidaci. Děkujeme za vaši spolupráci při ochraně životního prostředí.



Výrobce

BlueTouch, s.r.o. Zelený Pruh 1974/109, Praha 4, 140 00, Česká republika
info@bluetouch.cz, IČ: 094 37 223, DIČ: CZ094 37 223





Specification

Excavator for children

Suitable for ages	12 V/12 Ah
Maximum load capacity	3 – 8 let
Dimensions	30 kg
Speed	130 × 58 × 83 cm
Battery life	2 – 5 km/h
Charger parameters	After full charge (approx. 8-12 hours) 1-2 hours of continuous operation.
Parametry nabíječky	AC input 110-240 V; DC output 12 V-1 A/1.5 A/24 V-1 A/1.5 A
Fuse	Self-locking fuse

Notice

Read these instructions thoroughly before use. It contains important information that you need to follow. Keep it in a safe place for future reference. Failure to follow instructions may endanger the safety of children.

- **Make sure the toy is always used under adult supervision.**
- **This toy is not intended for use in traffic or on public roads.**
- **Avoid use in wet conditions.**



Package Content – Parts Diagram

1 The cabin body

2 Seat

3 Digging arm

4 Control joystick

5 Trunk

6 Undercarriage

7 Handling wheel

8 Rear bumper

9 Body support

10 Front shovel

11 Front shovel attachment component


12 Fixing nut

13 Washer nut

14 User manual

15 Remote control

16 Tightening wrench




Instructions for assembly

Step 1 Cabin chassis connecting pillars (bolt M3.5×12, 16 pcs)

a) Remove the screws at the marked locations.



b) Pull the plug of the cable leading from the engine through the square hole in the cab

c) Attach all 4 chassis connecting pillars to the cab body with 16 screws



Step 2 Chassis (bolt M3.5×12, 16 pcs)

- Remove the screws at the highlighted points
- Attach the chassis to the cab with the screws
- Connect the chassis to the engine using plugs with the appropriate connectors



Step 3 Rear bumper (screw M4×12, 2 pcs)


Step 4 Front shovel and handling wheels

Screw M3×12, 8 pcs.

Screw M4×12, 4 pcs.

Nut M8, 1 pc


Washer M8, 1 pc



Step 5 The Bucket Arm and Control Joysticks

Nut M8, 1 piece


Washer M8, 1 pc



Step 6 Battery and seat

Step 7 Trunk

Screw M3.5x 12, 2 pcs



Description of the Control Panel





Diagram of arm control



Remote controller

Pairing the controller with the excavator

NOTICE:


The remote control must be paired before first use and after each battery change.

1. Switch off the excavator.
Press and hold the „Code“ button on the remote control.
2. Switch on the excavator. The LEDs on the remote control will flash.
3. Paired.

Status lights indicate vehicle speed:

- 1 LED: Low speed
- 2 LED: Medium speed
- 3 LED: High speed

If you press the Brake button, all LEDs will flash.




Safety notice

1. The range of the remote control from the car is 10 m. Do not move away from the toy car at a longer distance.
2. Only adults may use the remote control. Keep it out of the reach of children.
3. Before allowing children to play with the excavator, read the instructions carefully and try out the operation of the excavator yourself.
4. Never drive the excavator on roads, near water or in traffic.
5. Children should use a helmet when playing.
6. Avoid getting the remote control wet to prevent damage to the wires.
7. Use the same type of batteries and avoid combining old and new battery packs.
8. If you will not be using the remote control for an extended period of time, remove the batteries.
9. Make sure that the remote control does not fall from a height to the ground.
10. Check the correct polarity of the battery inserted in the excavator.
11. Only an adult may charge the battery.
12. Dispose of discarded batteries in an environmentally friendly manner.
13. The excavator is not intended for children under 3 years of age.
14. If the range of the remote control falls below 3 metres, it is time to change the batteries.
15. Check the condition of the charger thoroughly before charging.
16. When driving the excavator, make sure it is not tipped over. Also avoid hitting a person or animal.
17. The excavator is intended for use by one child only. Do not overload the excavator!

The maximum recommended load capacity is 30 kg!

Charging

For the safety of children, it is important to ensure that only adults charge the excavator. Charging connector is located at the bottom front of the seat. Follow the illustration included in the operating instructions. If the power starts to drop, it is time to recharge the battery. Ideally, charge the battery for 8-12 hours, but no more than 20 hours. Before charging make sure the excavator is switched off. Afterwards, plug the charger connector into the charging socket of the excavator and then plug the charger into the electrical outlet.



NOTE:

Automatic fuse has a value of 20/23 A

Replacing the fuse

1. If the fuse is necessary to be replaced, first remove the seat, then remove the self-locking fuse, and finally replace it with a new one.
2. This product uses a renewable overload fuse. If the current exceeds too high, the power supply is automatically cut off and within 5 to 10 seconds the power supply is automatically restored.
3. To ensure a continuous supply of electricity, it is essential that this product is not overloaded beyond its capacity limits. Ensure that the load does not exceed the recommended values specified by the manufacturer. This will prevent possible blowing of the fuse and subsequent interruption of the power supply.

Important notices about charging

1. Use only the charger and battery supplied by the manufacturer.
2. Avoid combining old and new batteries or different types of batteries.
3. Avoid short-circuiting batteries.
4. Observe the correct polarity when connecting the battery and its proper storage.
5. Carefully check the condition of the charger, battery and connector before charging. If damage is found, do not use them.
6. Slight heating during charging is normal, but a significant increase in temperature may indicate a problem with the charger, battery or internal circuitry.
7. Secure the battery to prevent it from falling out if the excavator is accidentally tipped over.
8. Dispose of used batteries responsibly and recycle them.
9. If the product will not be used for a long period of time, store it fully charged in a dry place. Recharge the battery once a month. This will prolong its life and avoid damage to the battery.
10. Chargers are not intended for play. Keep them away from out of the reach of children.

Maintenance

1. Check the main parts before operation of the excavator for damage. If something is wrong, do not use the product.
2. Occasionally lubricate the metal parts to prevent rust.
3. Store the excavator at a safe distance from the of heat and sunlight. Do not use in the rain.
4. Keep the excavator away from sources of high temperatures to prevent deformation its plastic parts. Also avoid charging the battery near combustible materials.
5. Charge the battery after each use and recharge it regularly, to prolong its life.
6. Clean the surface of the excavator with a soft cloth along with a non-aggressive cleaner. Do not wash with a stream of water and do not use soap.
7. Always switch off the excavator when it is not in use.
8. Use only the appropriate fuses of the correct rating.
9. Do not make any unprofessional adjustments or repairs to the excavator. Always consult a professional.
10. Use the excavator only as specified in this manual.
11. Avoid short-circuiting the batteries and do not recharge batteries that are not designed for.
12. Charge rechargeable batteries under adult supervision.
13. Environmentally dispose of discarded batteries in a manner that prevents children from accessing them.
14. If you are not going to use the excavator for an extended period of time, remove the battery and keep it out of the reach of children.



Declaration of conformity

We, the manufacturer of this toy car, hereby declare under our sole responsibility that the equipment specified below complies with the relevant provisions of EU harmonization directives, as well as with harmonized and national standards, provisions, and regulations. This Declaration of Conformity is based on the following standards and certificates verified by test reports issued by Intertek Testing Services Shanghai.

NE

The equipment complies with the requirements according to the following standard(s) or Specification:

EN IEC 55014-1:2021:

Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus Part 1: Emission

*EN IEC 55014-2:2021:

Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus Part 2: Immunity – Product family standard

*EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021:

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current $\leq 16A$ per phase)

*EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021:

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current $\leq 16A$ per phase and not subject to conditional connection

*BS EN IEC 55014-1:2021:

Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus Part 1: Emission

*BS EN IEC 55014-2:2021:

Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus Part 2: Immunity – Product family standard

*BS EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021:

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current $\leq 16A$ per phase)

*BS EN 61000-3-3:2013+A2:2021:

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current $\leq 16A$ per phase and not subject to conditional connection

Petr Novák

In Prague, 31 May 2024



Disposal of the product

Please do not dispose of this electric toy car in the common municipal waste. The symbol of a crossed-out wheellie bin means that it is electrical and electronic equipment (WEEE) subject to Directive 2012/19/EU in the case of disposal. For safe disposal, it is necessary to hand it in for recycling in accordance with local regulations for the disposal of waste electrical and electronic equipment. Likewise, please do not dispose of used batteries and accumulators in normal waste. You can take them to a collection yard or back to your dealer, who will provide you with more information about recycling and proper disposal. Thank you for your cooperation in protecting the environment.



Manufacturer:

BlueTouch, s.r.o., Zelený Pruh 1974/109, 140 00 Prague 4, Czech Republic, info@bluetooth.cz
Company Registration Number (IČO): 094 37 223, Tax Identification Number (DIČ): CZ 094 37 223





Špecifikácie

Bager pre deti

Parametre batérie	12 V/12 Ah
Vhodné pre vekovú kategóriu	3 – 8 let
Maximálna nosnosť	30 kg
Rozmery	130 × 58 × 83 cm
Rýchlosť	2 – 5 km/h
Životnosť batérie	Po úplnom nabití (približne 8 - 12 hodín) 1 - 2 hodiny nepretržitej prevádzky
Parametre nabíjačky	vstup AC 110–240 V; výstup DC 12 V–1 A/1.5 A/24 V–1 A/1.5 A
Pojistka	Samočinná poistka

Oznámenie

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod. Obsahuje dôležité informácie, ktoré je potrebné dodržiavať. Uchovávajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Nedodržanie pokynov môže ohroziť bezpečnosť detí.

- Zabezpečte, aby sa hračka vždy používala pod dohľadom dospelého osoby.
- Táto hračka nie je určená na používanie v doprave alebo na verejných komunikáciách.
- Vyhnite sa používaniu na mokrých miestach alebo vo vlhkom prostredí.



Obsah balenia – schéma dielov

1 Karoséria kabíny

2 Sedadlo

3 Rameno

4 Ovládací joystick

5 Kufrík

6 Podvozok

7 Manipulačné koliesko

8 Zadný nárazník

9 Spojovací stípek podvozku

10 Predná radlica

11 Komponent upevnenia pluhu


12 Upevňovacia matica

13 Podložková matica

14 Návod na obsluhu

15 Diaľkové ovládanie

16 Uťahovací kľúč




Návod na montáž

Krok 1 Spojovacie stípy podvozku kabíny (skrutka M3,5 × 12, 16 ks)

a) Odskrutkujte skrutky na vyznačených miestach



b) Vytiahnite zástrčku kábla vedúceho od motora cez štvorcový otvor v kabíne

c) Pripevnite všetky 4 spojovacie stípy podvozku ku karosérii kabíny pomocou 16 skrutiek




Krok 2 Podvozok (skrutka M3,5 × 12, 16 ks)


- a) Odskrutkujte skrutky na zvýraznených miestach
- b) Pripevnite podvozok ku kabíne pomocou skrutiek
- c) Pripojte podvozok k motoru pomocou zástrčiek s príslušnými konektormi

**Krok 3 Zadný nárazník (skrutka M4×12, 2 ks)****Krok 4 Predná radlica a manipulačné kolesá**



- Skrutka M3×12, 8 ks
- Skrutka M4×12, 4 ks
- Matica M8, 1 ks
- Podložka M8, 1 ks




Krok 5 Rameno na lyžicu a ovládacie joysticky
 matica M8, 1 kus
 podložka M8, 1 ks



Krok 6 Batérie a sedadlo
Krok 7 Kufrík



Skrutka M3,5 x 12, 2 ks



Prehľad kontrolných prvkov





Schéma ovládania ramena



Diaľkový ovládač

Spárovanie ovládača s bagrom

UPOZORNENIE:

Diaľkový ovládač musí byť spárovaný pred prvým použitím a po každej výmene batérie.

1. Vypnite bager.

Stlačte a podržte tlačidlo „Kód“ na diaľkovom ovládači na diaľkovom ovládači.


2. Zapnite bager. LED diódy na diaľkovom ovládači budú blikať.

3. Spárované.

Stavové kontrolky indikujú rýchlosť vozidla:

- 1 LED: nízka rýchlosť
- 2 LED: Stredná rýchlosť
- 3 LED: vysoká rýchlosť

Ak stlačíte tlačidlo Brzda, všetky LED budú blikať.




Bezpečnostné upozornenie

1. Dosah diaľkového ovládania od vozidla je 10 m. Nepohybujte sa od vozidla na väčšiu vzdialenosť.
2. Diaľkové ovládanie môžu používať len dospelé osoby. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
3. Skôr ako dovoľíte deťom hrať sa s bagrom, pozorne si prečítajte návod na použitie a sami si vyskúšajte ovládanie bagra.
4. Nikdy nejazdite s rýpadlom po cestách, v blízkosti vody alebo v premávke.
5. Deti by mali pri hre v ideálnom prípade nosiť prilbu.
6. Vyhnite sa namočeniu diaľkového ovládania, aby ste zabránili poškodeniu káblov.
7. Používajte rovnaký typ batérií a nekombinujte staré a nové batérie.
8. Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, vyjmite batérie.
9. Zaistite, aby diaľkový ovládač nespadol z výšky na zem.
10. Skontrolujte správnu polaritu batérie vloženej do bagra.
11. Batériu môže nabíjať iba dospelá osoba.
12. Vyradené batérie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
13. Bager nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky.
14. Ak dosah diaľkového ovládania klesne pod 3 metre, je čas vymeniť batérie.
15. Pred nabíjaním dôkladne skontrolujte stav nabíjačky.
16. Pri jazde s bagrom sa uistite, že nie je prevrátený. Zamedzte tiež nárazu do osoby alebo zvieratá.
17. Bager je určený na používanie len jedným dieťaťom. Nepreťažujte stroj! **Maximálna odporúčaná nosnosť je 30 kg!**

Nabíjanie

Kvôli bezpečnosti detí je dôležité zabezpečiť, aby bager nabíjali len dospelé osoby. Nabíjací konektor sa nachádza v spodnej prednej časti sedadla. Postupujte podľa obrázku, ktorý je súčasťou návodu na obsluhu. Ak výkon začne klesať, je čas na dobitie batérie. V ideálnom prípade nabíjajte batériu 8 až 12 hodín, nie však dlhšie ako 20 hodín. Pred nabíjaním sa uistite, že je bager vypnutý. Potom zapojte konektor nabíjačky do nabíjacej zástrčky na bagri a až potom zapojte nabíjačku do elektrickej zástrčky.

SK



INFORMÁCIA:

Vypínač je dimenzovaný na 20/23 A

Výmena poistky

1. Ak je potrebné vymeniť poistku, najprv odstráňte sedadlo, potom vyberte samočinnú poistku a nakoniec ju vymeňte za novú.
2. Tento výrobok používa obnoviteľnú poistku proti preťaženiu. Ak prúd prekročí príliš vysokú hodnotu, napájanie sa automaticky preruší a do 5 až 10 sekúnd sa napájanie automaticky obnoví.
3. Na zabezpečenie nepretržitej dodávky elektrickej energie je nevyhnutné, aby tento výrobok nebol preťažovaný nad rámec jeho kapacitných limitov. Zabezpečte, aby záťaž neprekračovala odporúčané hodnoty uvedené výrobcom. Zabráňte tak možnému prepáleniu poistky a následnému prerušeniu dodávky elektrickej energie.

Dôležité upozornenia k nabíjaniu

1. Používajte iba nabíjačku a batériu dodanú výrobcom.
2. Nekombinujte staré a nové batérie alebo rôznych typov batérií.
3. Vyhnite sa skratovaniu batérií.
4. Dodržiavajte správnu polaritu pri pripájaní batérie a jej správne skladovanie.
5. Pred nabíjaním starostlivo skontrolujte stav nabíjačky, batérie a konektora. Ak zistíte poškodenie, nepoužívajte ich.
6. Mierne zahrievanie počas nabíjania je normálne, ale výrazné zvýšenie teploty môže znamenať problém s nabíjačkou, batériou alebo vnútornými obvodmi.
7. Batériu zaistite, aby nevypadla, ak sa bager náhodne prevráti.
8. Použité batérie likvidujte zodpovedne a recyklujte ich.
9. Ak sa výrobok nebude dlhší čas používať, uložte ho plne nabitý na bezpečnom a suchom mieste a raz za mesiac dobíjajte jeho batériu. Predĺžite tak jej životnosť a zabráni sa poškodeniu batérie.
10. Nabíjačky nie sú určené na hranie, uchovávajú ich mimo dosahu detí.

Prevádzka

1. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte hlavné časti bagra, či nie sú poškodené. Ak niečo nie je v poriadku, výrobok nepoužívajte.
2. Občas namažte kovové časti, aby ste zabránili vzniku korózie.
3. Bager skladujte v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla a slnečného žiarenia. Nepoužívajte ho v daždi.
4. Udržujte bager mimo dosahu zdrojov vysokých teplôt, aby ste zabránili deformácii jeho plastových častí. Vyhnite sa tiež nabíjaniu batérie v blízkosti horľavých materiálov.
5. Batériu nabíjajte po každom použití a pravidelne ju dobíjajte, aby ste predĺžili jej životnosť.
6. Povrch bagra čistite mäkkou handričkou spolu s neagresívnym čistiacim prostriedkom. Neumývajte prúdom vody a nepoužívajte mydlo.
7. Ak bager nepoužívate, vždy ho vypnite.
8. Používajte len poistky so správnu menovitou hodnotou.
9. Sami nevykonávajte žiadne neodborné úpravy, alebo opravy stroja. Vždy sa poraďte s odborníkom.
10. Bager používajte len tak, ako je uvedené v tejto príručke.
11. Zabráňte skratu batérií a nenabíjajte batérie, ktoré nie sú na tento účel určené.
12. Nabíjajte akumulátory pod dohľadom dospelého osoby.
13. Vyradené batérie likvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu, mimo dosahu detí.
14. Ak nebudete rýpadlo dlhší čas používať, vyberte batériu a uchovávajte ju mimo dosahu detí.



Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Bluetouch s.r.o., výrobca tohto elektrického autíčka pre deti, týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s ustanoveniami smerníc EÚ, ako aj harmonizovanými a národnými normami, predpismi a vládnymi nariadeniami.

Toto vyhlásenie o zhode je založené na nasledujúcich normách a certifikátoch, ktoré boli overené skúšobnými protokolmi vydanými spoločnosťou Intertek Testing Services Shanghai.

Zariadenie spĺňa požiadavky týchto noriem alebo špecifikácií:

EN IEC 55014–1:2021:

Elektromagnetická kompatibilita – Požiadavky na Domáce spotrebiče, elektrické zariadenia a podobné zariadenia zariadenia, časť 1: Emisie

EN IEC 55014–2:2021:

Elektromagnetická kompatibilita – Požiadavky na Domáce spotrebiče, elektrické spotrebiče a podobné zariadenia Časť 2: Odolnosť výrobkov

EN IEC 61000–3–2:2019+A1:2021:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 3–2: Medzné hodnoty – Medzné hodnoty harmonických prúdov (vstupné vstupný prúd ≤ 16 A na fázu)

EN 61000–3–3:2013+A1:2019+A2:2021:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 2: Elektromagnetická kompatibilita 3–3: Limity – Obmedzenie kolísania napätia, kolísanie napätia a blikania vo verejných energetických systémoch nízkonapäťových verejných energetických systémoch, pre zariadenia s označením prúdom ≤ 16 A na fázu a nepodliehajúce podliehajú nedostatočnému spojeniu

BS EN IEC 55014–1:2021:

Elektromagnetická kompatibilita – Požiadavky na Domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné zariadenia Časť 1: Emisie

BS EN IEC 55014–2:2021:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 3–2: Medze – Medze pre harmonické prúdy (vstupný prúd ≤ 16 A na fázu)

BS EN 61000–3–3:2013+A2:2021:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 2.1 3–3: Medze – Obmedzenie kolísania napätia, kolísanie napätia a blikania vo verejných energetických systémoch nízkonapäťových verejných energetických systémoch, pre zariadenia s vyznačeným prúdom ≤ 16 A na fázu a nepodlieha zníženému odpojeniu.

Petr Novák

31. mája 2024, Praha



Likvidácia

Prosíme, nevyhadzujte toto elektrické autíčko do bežného komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutej popelnice na kolieskach značí, že ide v prípade vyradenia o elektrické a elektronické zariadenie (WEEE) podliehajúce smernici 2012/19/EÚ. Pre bezpečnú likvidáciu je nevyhnutné odovzdať ho na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadmi elektrických a elektronických zariadení. Rovnako tak, prosíme, nevyhadzujte použité batérie a akumulátory do bežného odpadu. Môžete ich odovzdať do zberného dvora alebo späť predajcovi, ktorý vám poskytne ďalšie informácie o recyklácii a správnej likvidácii. Ďakujeme za vašu spoluprácu pri ochrane životného prostredia.



Výrobca

BlueTouch, s.r.o. Zelený Pruh 1974/109, Praha 4, 140 00, Česká republika
info@bluetouch.cz, IČ: 094 37 223, DIČ: CZ094 37 223



Nefunguje bagr
k vaší spokojenosti?

**RYCHLÁ A POHODLNÁ
REKLAMACE**



www.bluetouch.cz/servis



BLUETOUCH.



BLUETOUCH.

bluetouch.cz
www.bluetouch-scooters.com
www.bluetouch.sk
www.bluetouch.hu