

Spárování Carbon vozíku s ovladačem

1. Vozík musí být v elektrickém módu (páčky u zadních koleček)
2. Na dálkovém ovladači zmáčkněte ON/OFF tlačítko (3 vteřiny) – rozsvítí se zelené světlo
3. Na vozíku zmáčkněte tlačítko ON/OFF aby se zapnul.
4. Na dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko snížení rychlosti (trojúhelník nalevo) – držte 3 vteřiny, dokud se světlo na ovladači nerozsvítí červeně
5. Zmáčkněte snížení rychlosti na vozíku (symbol minus) na 6 vteřin – obrazovka zhasne a symbol Bluetooth bude blikat červeně
6. Krátce zmáčkněte tlačítko klaksonu na vozíku, obrazovka se úplně zhasne.
7. Na dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko ON/OFF – rozsvítí se zeleně
8. Na vozíku také zmáčkněte tlačítko ON/OFF – na displeji musí být rozsvícený symbol Bluetooth – pokud se neobjevil zkuste vozík ještě jednou vypnout a zapnout.

Ovladač je spárováný s vozíkem