



Dětský elektrický off-road BLUETOUGH

Dziecięcy elektryczny pojazd terenowy BLUETOUGH

Detské elektrické off-road vozidlo BLUETOUGH

UŽIVATELSKÝ MANUÁL USER GUIDE

Upozornění



Vhodné pro děti ve věku 3-8 let.

- Tento produkt může před sestavením obsahovat ostré hrany – sestavování by měl provádět pouze dospělý.
- Nejezděte po silnici, strmých svazích nebo nebezpečných místech.
- Pravidelně kontrolujte výrobek a jeho nabíjecí zařízení. Pokud je poškozené, ihned jej přestaňte používat a opravte jej včas.
- Držte mimo dosah ohně. Nesmí být vystaven přímému slunci nebo dešti.
- Pro bezpečnost dětí si pečlivě přečtete návod k použití. Obsahuje malé části a není vhodný pro děti do 3 let – dozor dospělé osoby je nutný.
- Dálkové ovládání využívá dvě baterie typu AAA.
- Baterie musí být vloženy správnou polaritou a nesmí dojít ke zkratu kontaktů.
- Vybitá baterie musí být z hračky odstraněna.
- Pokud se hračka dlouho nepoužívá, je nutné baterii alespoň jednou za měsíc nabít.
- Maximální zatížení vozidla je 30 kg. Přetěžování je přísně zakázáno.
- Tento manuál obsahuje důležité informace – uschovejte jej pro další použití.

Pokyny pro nabíjení:

- Pro prodloužení životnosti baterie ji nabíjejte 8-12 hodin, nepřekračujte však 12 hodin.
- Při nabíjení nejprve zasuněte DC konektor nabíječky do vozidla, a až poté zapojte nabíječku do zásuvky.
- Pokud je vozidlo používáno nepřetržitě 1 hodinu, musí se poté opět včas nabít.

Popis vozidla



Design je pouze orientační a skutečný produkt se může lišit.

Obsah balení


Název	Počet kusů	
Tělo auta	1 ks	
Kola	5 ks	
Kryty na kola	5 ks	
Úložný prostor	2 ks	
Zrcátka	2 ks	
Volant	1 ks	
Zadní světlo	2 ks	
Štít proti větru	1 ks	
Přední nárazník	1 ks	
Sedačka	1 ks	
Ovladač	1 ks	
Nabíječka	1 ks	

Design je pouze orientační a skutečný produkt se může lišit.

Montážní návod



1. Zapojte napájecí kabel



2. Zacvakněte sedačku do těla auta



3. Dotáhněte šrouby




4. Připojte volant napájecím kabelem



5. Srovnejte drážky a zacvakněte volant



6. Zacvakávací úchyty na obou stranách vycvaknou



- 7.** Připojte napájecí kabel k přednímu štítu



- 8.** Zarovnejte drážky a zacvakněte štít



- 9.** Připojte napájecí kabel zadního světla



- 10.** Srovnejte drážky a připevněte zadní světlo




- 11.** Na obou stranách připevněte zrcátka




- 12.** Srovnejte drážky a připevněte úložný prostor



- 13.** Připojte přední nárazník



- 14.** Dotáhněte vrchní šrouby na obou stranách



- 15.** Dotáhněte spodní šrouby



- 16.** Namontujte přední kola na obou stranách



- 17.** Upevněte na těsnění a dotáhněte šrouby



- 18.** Připevněte zadní kolo na osu



19. Upevněte těsnění a dotáhněte šrouby



20. Postupně připevněte na kola všechny krytky



21. Připevněte a zacvakněte zadní kolo



22. Nabíjecí konektor je umístěn pod sedačkou



23. Pokyny k funkčním tlačítkům



24. Instalace dokončena

Pokyny pro baterie v dálkovém ovládání:

- Při vkládání baterií nejprve otevři kryt, vlož baterie dle správné polaroty a poté kryt uzamkni.
- Dálkové ovládání používá dvě baterie 1,5V AAA.
- Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělých.
- Před nabíjením musí být nabíjecí baterie z hračky vyjmuta.
- Nesmí se míchat různé typy baterií nebo staré a nové zároveň.
- Baterie musí být vložena správnou polaritou.
- Vybitou baterii je třeba vyjmout z hračky.
- Napájecí kontakty nesmí být zkratovány.

Dálkové ovládání:

- Před použitím je nutné spárovat ovladač s autem.
- Do dálkového ovládání doporučujeme používat kvalitní, k tomu určené baterie, abyste maximalizovali životnost i výdrž ovladače v rámci jednoho použití.

Postup párování:

- Vypněte vozidlo.
- Stiskněte tlačítko párování (označené „M“) a pusťte ho, jakmile začne blikat kontrolka na ovladači.
- Ihned zapněte auto – tím se zastaví blikání a párování je dokončeno.
- Pomocí ovladače můžete ovládat jízdu vpřed, vzad, doleva, doprava a brzdění.

Upozornění a bezpečnostní pokyny:

- Jezděte pouze po rovném a pevném povrchu – ne po hladkých kluzkých podlahách (např. dlažba, mramor).
- Vozidlo je určeno pouze pro jedno dítě a nesmí být přetěžováno.
- Děti mohou vozidlo používat pouze pod dohledem dospělého, který nesmí během jízdy odejít.
- Není dovoleno měnit dráhu jízdy pomocí přídatných zařízení nebo zapojovat jiná elektrická zařízení.
- Nepoužívejte ve vodě a nelijte vodu ani jiné kapaliny na vozidlo.
- Pokud se auto zablokuje (např. kvůli překážce), okamžitě uvolněte pedál a odstraňte překážku – zabráníte tak poškození.
- Pokud jede vozidlo pomalu, je potřeba jej nabít. Dlouhé jízdy bez dobítí mohou snížit životnost baterie.
- Když se vozidlo nepoužívá, vypněte hlavní vypínač. Při dlouhodobém nepoužívání odpojte baterii.
- Nejezděte za deště.
- Vozidlo je vyrobeno převážně z polypropylenu a má životnost cca 3 roky při bezpečném používání.

Údržba

- Při nabíjení nejprve připojte konektor nabíječky do nabíjecího otvoru na vozidle, poté zapojte nabíječku do zásuvky.
- Vozidlo je třeba po každém použití včas nabít, obvyklá doba nabíjení je 8–12 hodin.
- Nabíjení smí provádět pouze dospělí.
- Pokud je vozidlo při běžném používání pomalejší než obvykle, je třeba jej dobít.
- Je běžné, že se nabíječka nebo baterie při nabíjení zahřívá.
- Vozidlo musí být nabíjeno pouze přiloženou originální nabíječkou a baterií.
- Nepoužitelné baterie ihned z vozidla odstraňte a ekologicky zlikvidujte.
- Nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií nebo různé typy baterií.
- Pokud se vozidlo dlouho nepoužívá, je třeba baterii jednou měsíčně nabít, aby se předešlo hlubokému vybití, které může zkrátit její životnost.
- Při nízkém stavu baterie je třeba vozidlo včas nabít.
- Dálkové ovládání používá dvě baterie AAA. Pokud přestane fungovat, může být baterie slabá – vyměňte ji.
- Po určité době používání promažte pohyblivé části malým množstvím mazacího oleje, aby nedošlo k opotřebení nebo korozi.
- Vozidlo skladujte na suchém místě, daleko od zdrojů ohně, tepla a vody, a umístěte jej naležato, ne na bok ani vzhůru nohama.
- Auto by mělo být skladováno uvnitř nebo zakryté nepromokavým plátnem.
- Během nabíjení držte výrobek mimo dosah hořlavin a výbušnin, aby nedošlo k požáru.

ES prohlášení o shodě

podle přílohy č. 2, bod 1, část A k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Výrobce:

BlueTouch, s.r.o., Zelený pruh 1974/109, 140 00 Praha 4

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

Martin Homola, Zelený pruh 1974/109, 140 00 Praha 4 – ředitel společnosti

Popis a identifikace strojního zařízení:

Název | Typ: BLUETOUCH Dětská elektrická čtyřkolka

Strojní zařízení slouží k dopravě osob a je určeno pro provoz mimo pozemní komunikace.

Strojní zařízení splňuje příslušná ustanovení předpisů Evropského společenství:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU a Nařízení vlády č. 118/2016 Sb.

EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 62233:2008

Použité harmonizované normy:

ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN EN ISO 14118:2018, ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019 (EN 60204-1:2018),

ČSN EN 61000-6-3:2007+A1 ed. 2:2011 (EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012),

ČSN EN IEC 61000-6-1 ed.3:2019 (EN IEC 61000-6-1:2019),

ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:2015 (EN IEC 61000-3-2:2014),

ČSN EN 61000-3-3 ed.3:2014 (EN 61000-3-3:2013)

v Praze, dne 31. 7. 2025

Martin Homola

Homola M.



Ogłoszenie



Odpowiednie dla dzieci w wieku 3-8 lat.

- Przed montażem produkt może mieć ostre krawędzie - montaż powinien być przeprowadzany wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Nie należy jeździć po drogach, stromych zboczach ani w miejscach niebezpiecznych.
- Regularnie sprawdzaj produkt i ładowarkę. Jeśli są uszkodzone, natychmiast zaprzestań ich używania i napraw je na czas.
- Trzymać z dala od ognia. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani deszczu.
- Ze względów bezpieczeństwa dzieci prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Produkt zawiera małe części i nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat - wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
- Pilot zdalnego sterowania wykorzystuje dwie baterie AAA.
- Baterie muszą zostać włożone z zachowaniem prawidłowej biegunowości i nie wolno dopuścić do zwarcia styków.
- Rozładowaną baterię należy wyjąć z zabawki.
- Jeżeli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas, konieczne jest ładowanie akumulatora przynajmniej raz w miesiącu.
- Maksymalne obciążenie pojazdu wynosi 30 kg. Przeciążanie jest surowo zabronione.
- Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje - należy ją zachować do wykorzystania w przyszłości.

Instrukcja ładowania:

- Aby wydłużyć żywotność baterii, ładuj ją przez 8-12 godzin, jednak nie dłużej niż 12 godzin.
- Podczas ładowania należy najpierw podłączyć wtyczkę DC ładowarki do gniazda w pojeździe, a dopiero potem podłączyć ładowarkę do gniazdka.
- Jeżeli pojazd jest użytkowany nieprzerwanie przez 1 godzinę, należy go ponownie naładować w odpowiednim czasie.

Opis pojazdu



Projekt ma charakter poglądowy, rzeczywisty produkt może się różnić.

Zawartość opakowania

Nazwa	Liczba sztuk
Nadwozie samochodu	1 szt.
Koła	5 szt.
Oslony kół	5 szt.
Miejsce do przechowywania	2 szt.
Lustra	2 szt.
Kierownica	1 szt.
Światła tylne	2 szt.
Oslona przeciwwiatrowa	1 szt.
Zderzak przedni	1 szt.
Siedziba	1 szt.
Kierowca	1 szt.
Rumak	1 szt.




Projekt ma charakter poglądowy, rzeczywisty produkt może się różnić.

Instrukcja montażu



1. Podłącz przewód zasilający.



2. Zatrzaśnij siedzenie do karoserii samochodu



3. Dokręć śruby.




4. Podłącz kierownicę do kabla zasilającego



5. Wyrównaj rowki i kliknij kierownicę



6. Uchwyty zatrzaśkowe po obu stronach można łatwo wyjąć



7. Podłącz kabel zasilający do przedniej osłony



8. Wyrównaj rowki i kliknij tarczę



9. Podłącz kabel zasilający tylne światło



10. Wyrównaj rowki i zamontuj tylne światło




11. Zamontuj lusterka po obu stronach




12. Wyrównaj rowki i zamocuj przestrzeń do przechowywania



13. Zamontuj przedni zderzak



14. Dokręć górne śruby po obu stronach



15. Dokręć dolne śruby



16. Zamontuj przednie koła po obu stronach



17. Przymocuj uszczelkę i dokręć śruby.



18. Zamontuj tylne koło na osi



19. Zapnij plombę i dokręć śruby.



20. Załóż kolejno wszystkie osłony kół.



21. Zamontuj i zatrzaśnij tylne koło.



22. Złącze ładowania znajduje się pod siedzeniem.



23. Instrukcje dotyczące przycisków funkcyjnych



24. Instalacja ukończona

Instrukcja dotycząca baterii w pilocie:

- Aby włożyć baterie, najpierw otwórz pokrywę, włóż baterie, zachowując prawidłową biegunowość, a następnie zamknij pokrywę.
- Pilot zdalnego sterowania wykorzystuje dwie baterie 1,5 V AAA.
- Akumulatory można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed ładowaniem należy wyjąć akumulator z zabawki.
- Nie należy mieszać różnych rodzajów baterii ani starych z nowymi w tym samym czasie.
- Baterię należy włożyć, zachowując prawidłową biegunowość.
- Rozładowaną baterię należy wyjąć z zabawki.
- Nie wolno dopuścić do zwarcia styków zasilania.

Zdalne sterowanie:

- Przed użyciem konieczne jest sparowanie pilota z samochodem.
- Zalecamy stosowanie wysokiej jakości, specjalnych baterii do pilota, aby maksymalnie wydłużyć jego żywotność i wytrzymałość podczas jednorazowego użycia.

Procedura parowania:

- Wyłącz pojazd.
- Naciśnij przycisk parowania (oznaczony literą „M”) i zwolnij go, gdy dioda na pilocie zacznie migać.
- Natychmiast włącz samochód – miganie ustanie, a parowanie zostanie zakończone.
- Za pomocą kontrolera możesz sterować pojazdem do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo, a także hamować.

Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa:

- Jeździj tylko po płaskich i twardych powierzchniach – nie po gładkich i śliskich podłogach (np. kafelkach, marmurze).
- Pojazd jest przeznaczony wyłącznie dla jednego dziecka i nie może być przeciążony.
- Dzieci mogą korzystać z pojazdu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, której nie wolno opuszczać pojazdu podczas jazdy.
- Niedopuszczalna jest zmiana trasy przejazdu poprzez zastosowanie dodatkowych urządzeń lub podłączanie innych urządzeń elektrycznych.
- Nie używać w wodzie ani nie wylewać wody lub innych płynów na pojazd.
- Jeżeli samochód utknie (np. z powodu przeszkody), natychmiast zwolnij pedał i usuń przeszkodę – zapobiegiesz w ten sposób uszkodzeniom.
- Jeśli pojazd jedzie wolno, należy go naładować. Długie podróże bez ładowania mogą skrócić żywotność akumulatora.
- Gdy pojazd nie jest używany, należy wyłączyć go za pomocą głównego wyłącznika.
- Odłączyć akumulator, gdy pojazd nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie jeździj w deszczu.
- Pojazd wykonany jest głównie z polipropylenu i przy bezpiecznym użytkowaniu jego żywotność wynosi około 3 lata.

Konserwacja

- Aby ładować, należy najpierw podłączyć wtyczkę ładowarki do portu ładowania w pojeździe, a następnie podłączyć ładowarkę do gniazdka.
- Pojazd należy ładować niezwłocznie po każdym użyciu. Zazwyczaj czas ładowania wynosi od 8 do 12 godzin.
- Ładowanie mogą wykonywać wyłącznie osoby dorosłe.
- Jeśli podczas normalnego użytkowania pojazd porusza się wolniej niż zwykle, należy go naładować.
- Zjawiskiem normalnym jest, że ładowarka lub akumulator nagrzewają się podczas ładowania.
- Pojazd należy ładować wyłącznie przy użyciu oryginalnej ładowarki i dołączonego akumulatora.
- Natychmiast wyjmij z pojazdu nieużywalne baterie i zutylizuj je w sposób przyjazny dla środowiska.
- Nie należy stosować jednocześnie starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
- Jeśli pojazd nie będzie używany przez dłuższy czas, akumulator należy ładować raz w miesiącu, aby zapobiec jego głębokiemu rozładowaniu, które może skrócić jego żywotność.
- Gdy akumulator jest niski, pojazd należy naładować w odpowiednim czasie.
- Pilot zdalnego sterowania jest zasilany dwiema bateriami AAA. Jeśli pilot przestanie działać, bateria może być słaba – należy ją wymienić.
- Po pewnym czasie użytkowania należy nasmarować ruchome części niewielką ilością oleju smarującego, aby zapobiec zużyciu i korozji.
- Przechowuj pojazd w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia, ciepła i wody, i połóż go płasko, nie na boku lub do góry dnem.
- Samochód należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym lub przykryć wodoodporną plandeką.
- Aby zapobiec powstaniu pożaru, podczas ładowania produktu należy trzymać go z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

Deklaracja zgodności UE

zgodnie z załącznikiem nr 2, punkt 1, część A do rozporządzenia rządu nr 176/2008 Dz.U.

Producent:

Bluetouch, s.r.o., Zelený pruh 1974/109, 140 00 Praga 4

Osoba odpowiedzialna za kompletację dokumentacji technicznej:

Martin Homola, Zelený pruh 1974/109, 140 00 Praga 4 – dyrektor firmy

Opis i identyfikacja urządzenia

Nazwa: Wózek elektryczny

Typ: BLUETOUCH Clasic Alu 15.0

Urządzenie przeznaczone jest do przewozu osób i do użytku poza drogami publicznymi.

Przepisy Unii Europejskiej

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE oraz

Rozporządzenie rządu nr 176/2008 Dz.U.

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE oraz Rozporządzenie rządu nr 118/2016 Dz.U.

EN 60335-1:2012 +A11:2014, EN 62233:2008

Zastosowane zharmonizowane normy:

PN-EN ISO 12100:2011, PN-EN ISO 1411:2018, PN-EN 60204-1 ed.2:2019

PN-EN 61000-6-3 ed.2:2018, PN-EN IEC 61000-6-1 ed.3:2019

PN-EN IEC 61000-3-2 ed.5:2015, PN-EN 61000-3-3 ed.3:2014

W Pradze, dnia 30. 6. 2025

Martin Homola

Homola M.


BLUETOUCH.
BLUETOUCH, S.R.O.
U HRANIC 3221/18
100 00 PRAHA 10
IČ 09437223
IIČ CZ09437223

Upozornenie



Vhodné pre deti vo veku 3-8 rokov.

- Tento produkt môže pred zostavením obsahovať ostré hrany – zostavovanie by mal vykonávať iba dospelý.
- Nejazdite po ceste, strmých svahoch alebo nebezpečných miestach.
- Pravidelne kontrolujte výrobok a jeho nabíjacie zariadenie. Pokiaľ je poškodené, ihneď ho prestaňte používať a opravte ho včas.
- Držte mimo dosahu ohňa. Nesmie byť vystavený priamemu slnku alebo dažďu.
- Pre bezpečnosť detí si pozorne prečítajte návod na použitie. Obsahuje malé časti a nie je vhodný pre deti do 3 rokov - dozor dospeléj osoby je nutný.
- Diaľkové ovládanie využíva dve batérie typu AAA.
- Batérie musia byť vložené správnou polaritou a nesmie dôjsť ku skratu kontaktov.
- Vybitá batéria musí byť z hračky odstránená.
- Pokiaľ sa hračka dlho nepoužíva, je nutné batériu aspoň raz za mesiac nabiť.
- Maximálne zaťaženie vozidla je 30 kg. Preťažovanie je prísne zakázané.
- Tento manuál obsahuje dôležité informácie – uschovajte ho na ďalšie použitie.

Pokyny pre nabíjanie:

- Na predĺženie životnosti batérie ju nabíjajte 8-12 hodín,
- neprekračujte však 12 hodín.
- Pri nabíjaní najskôr zasuňte DC konektor nabíjačky do vozidla, a až potom zapojte nabíjačku do zásuvky.
- Pokiaľ je vozidlo používané nepretržite 1 hodinu, musí sa potom opäť včas nabiť.

Popis vozidla




Dizajn je iba orientačný a skutočný produkt sa môže líšiť.

Obsah balenia


Názov	Počet kusov	
Telo auta	1 ks	
Kolesá	5 ks	
Kryty na kolesá	5 ks	
Úložný priestor	2 ks	
Zrkadlá	2 ks	
Volant	1 ks	
Zadné svetlo	2 ks	
Štít proti vetru	1 ks	
Predný nárazník	1 ks	
Sedačka	1 ks	
Ovládač	1 ks	
Nabíjačka	1 ks	

Dizajn je iba orientačný a skutočný produkt sa môže líšiť.

Montážny návod



1. Zapojte napájací kábel



2. Zacvaknite sedačku do tela auta



3. Dotiahnite skrutky




4. Pripojte volant napájacím káblom



5. Porovnajete drážky a zacvaknite volant



6. Zacvakávacie úchyty na oboch stranách vycvaknú



- 7.** Pripojte napájací kábel k prednému štítu



- 8.** Zarovnajte drážky a zacvaknite štít



- 9.** Pripojte napájací kábel zadného svetla



- 10.** Porovnajte drážky a pripevnite zadné svetlo




- 11.** Na oboch stranách pripevnite zrkadlá




- 12.** Zarovnajte drážky a pripevnite úložný priestor



- 13.** Pripojte predný nárazník



- 14.** Dotiahnite vrchné skrutky na oboch stranách



- 15.** Dotiahnite spodné skrutky



- 16.** Namontujte predné kolesá na oboch stranách



- 17.** Upevnite na tesnenie a dotiahnite skrutky



- 18.** Pripevnite zadné koleso na os



19. Upevnite tesnenie a dotiahnite skrutky




20. Postupne pripevnite na kolesá všetky krytky



21. Pripevnite a zacvaknite zadné koleso



22. Nabíjací konektor je umiestnený pod sedačkou



23. Pokyny k funkčným tlačidlám



24. Inštalácia dokončená

Pokyny pre batérie v diaľkovom ovládaní:

- Pri vkladaní batérií najprv otvor kryt, vlož batérie podľa správnej polarizácie a potom kryt uzamkni.
- Diaľkové ovládanie používa dve batérie 1,5 V AAA.
- Nabíjacie batérie je možné nabíjať iba pod dohľadom dospelých.
- Pred nabíjaním musí byť nabíjacia batéria z hračky vybratá.
- Nesmú sa miešať rôzne typy batérií alebo staré a nové zároveň.
- Batéria musí byť vložená správnou polaritou.
- Vybitú batériu je potrebné vybrať z hračky.
- Napájacie kontakty nesmú byť skratované.

Dialkové ovládanie:

- Pred použitím je nutné spárovať ovládač s autom.
- Do diaľkového ovládania odporúčame používať kvalitné, na to určené batérie, aby ste maximalizovali životnosť aj výdrž ovládača v rámci jedného použitia.

Postup spárovania:

- Vypnite vozidlo.
- Stlačte tlačidlo párovania (označené „M“) a pustite ho, akonáhle začne blikať kontrolka na ovládači.
- Ihneď zapnite auto – tým sa zastaví blikanie a párovanie je dokončené.
- Pomocou ovládača môžete ovládať jazdu vpred, vzad, doľava, doprava a brzdenie.



Upozornenie a bezpečnostné pokyny:

- Jazdite iba po rovnom a pevnom povrchu – nie po hladkých klzkých podlahách (napr. dlažba, mramor).
- Vozidlo je určené iba pre jedno dieťa a nesmie byť preťažované.
- Deti môžu vozidlo používať iba pod dohľadom dospelého, ktorý nesmie počas jazdy odísť.
- Nie je dovolené meniť dráhu jazdy pomocou prídavných zariadení alebo zapájať iné elektrické zariadenia.
- Nepoužívajte vo vode a nelejte vodu ani iné kvapaliny na vozidlo.
- Pokiaľ sa auto zablokuje (napr. kvôli prekážke), okamžite uvoľnite pedál a odstráňte prekážku – zabránite tak poškodeniu.
- Pokiaľ ide vozidlo pomaly, je potrebné ho nabiť. Dlhé jazdy bez dobitia môžu znížiť životnosť batérie.
- Keď sa vozidlo nepoužíva, vypnite hlavný vypínač. Pri dlhodobom nepoužívaní odpojte batériu.
- Nejazdite za dažďa.
- Vozidlo je vyrobené prevažne z polypropylénu a má životnosť cca 3 roky pri bezpečnom používaní.

Údržba

- Pri nabíjaní najskôr pripojte konektor nabíjačky do nabíjacieho otvoru na vozidle, potom zapojte nabíjačku do zásuvky.
- Vozidlo je potrebné po každom použití včas nabiť, obvyklá doba nabíjania je 8–12 hodín.
- Nabíjanie smú vykonávať iba dospelí.
- Ak je vozidlo pri bežnom používaní pomalšie ako obvykle, treba ho dobiť.
- Je bežné, že sa nabíjačka alebo batéria pri nabíjaní zahrieva.
- Vozidlo musí byť nabíjané iba priloženou originálnou nabíjačkou a batériou.
- Nepoužiteľné batérie ihneď z vozidla odstráňte a ekologicky zlikvidujte.
- Nepoužívajte kombináciu starých a nových batérií alebo rôzne typy batérií.
- Pokiaľ sa vozidlo dlho nepoužíva, je potrebné batériu raz mesačne nabiť, aby sa predišlo hlbokému vybitiu, ktoré môže skrátiť jej životnosť.
- Pri nízkom stave batérie je potrebné vozidlo včas nabiť.
- Dialkové ovládanie používa dve batérie AAA. Ak prestane fungovať, môže byť batéria slabá – vymeňte ju.
- Po určitej dobe používania premažte pohyblivé časti malým množstvom mazacieho oleja, aby nedošlo k opotrebovaniu alebo korózii.
- Vozidlo skladujte na suchom mieste, ďaleko od zdrojov ohňa, tepla a vody, a umiestnite ho naležato, nie na bok ani hore nohami.
- Auto by malo byť skladované vo vnútri alebo zakryté nepremokavým plátnom.
- Počas nabíjania držte výrobok mimo dosahu horľavín a výbušnín, aby nedošlo k požiaru.

ES vyhlásenie

podľa prílohy č. 2, bod 1, časti A k nariadeniu vlády č. 176/2008 Z.z.

Výrobca:

Bluetouch, s.r.o., Zelený pruh 1974/109, 140 00 Praha 4

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie:

Martin Homola, Zelený pruh 1974/109, 140 00 Praha 4 – riaditeľ spoločnosti

Popis a identifikácia strojového zariadenia

Názov: Elektrický vozík

Typ: BLUETOUCH Clasic Alu 15.0

Strojové zariadenie slúži na prepravu osôb a je určené na prevádzku mimo pozemných komunikácií.

Predpisy Európskeho spoločenstva

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES a Nariadenie vlády č. 176/2008 Z.z.

EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ a Nariadenie vlády č. 118/2016 Z.z.

EN 60335-1:2012 +A11:2014, EN 62233:2008

Použité harmonizované normy:

STN EN ISO 12100:2011, STN EN ISO 1411:2018, STN EN 60204-1 ed.2:2019

STN EN 61000-6-3 ed.2:2018, STN EN IEC 61000-6-1 ed.3:2019

STN EN IEC 61000-3-2 ed.5:2015, STN EN 61000-3-3 ed.3:2014

V Prahe, dňa 30. 6. 2025

Martin Homola

Homola M.


BLUETOUCH.
BLUETOUCH, S.R.O.
U HRANIC 3221/18
100 00 PRAHA 10
IČ 09437223
IČ CZ09437223

Nefunguje autíčko
k vaší spokojenosti?

**RYCHLÁ A POHODLNÁ
REKLAMACE**



www.bluetouch.cz/servis



BLUETOUCH.

**For the English version of the
manual, scan the QR code.**



BLUETOUCH.

bluetouch.cz
www.bluetouch-scooters.com
www.bluetouch.sk
www.bluetouch.hu